



## SWISSFLEX レンズサイズ一覧表

### 子供用

#### BABY

レンズフォーム	サイズ (mm)	天地 (mm)
1501	36	31.5
1502	37	31

#### KIDS

レンズフォーム	サイズ (mm)	天地 (mm)
1208	40	36
1209	45	29
1210	45	29
1211	44	32
1212	43	34
1213	44	31
1214	45	29
1215	45	29
1408	38	34
1409	43	27
1410	43	27
1411	42	30
1412	41	32
1413	42	29
1414	43	27
1415	43	28
1002	45	36
1004	47	30

1006	46	33
1008	47	31
1009	48	27
1010	47	31
1011	47	30

## CLASSIC II

レンズフォーム	サイズ (mm)	天地 (mm)
220	48	27
	50	28
221	45	30
	47	32
222	46	29
	48	30
223	46	29
	48	30
224	47	28
	49	30

## TEEN

レンズフォーム	サイズ (mm)	天地 (mm)
5001	48	28
5008	47	37

大人用

CLASSIC

レンズフォーム	サイズ (mm)	天地 (mm)
SF03	50	39
	52	40
	54	42
SF06	52	39
	54	41
	56	43
SF14	52	38
	54	39
	56	41
SF15	46	32
	48	33
	50	35
SF16	51	34
	53	35
	55	37
SF32	53	34
	55	35
	57	37
SF34	47	31
	49	32
	51	34
SF37	50	29
	52	30
SF41	52	38
	54	39
	56	41
SF53	48	29
	50	30
SF63	46	38
	48	40

SF88	50	27
	52	28
SF168	48	27
	50	28
SF172	52	34
	54	35
SF185	48	29
	50	30
SF193	49	29
	51	30
SF201	53	28
	55	29
SF202	52	27
	54	28
SF203	50	29
	52	30
SF204	52	31
	54	32
SF205	50	28
	52	29
SF206	54	31
	56	32
SF210	53	39
	55	40
SF211	49	32
	51	34
SF212	48	31
	50	32
SF213	50	29
	52	30
SF214	49	28
	51	29

## CLASSIC SHAPES

レンズフォーム	サイズ (mm)	天地 (mm)
SF230	51	31
SF231	54	36
SF232	54	35
SF233	53	33
SF234	51	29.5
SF235	52	40
SF236	51	32.5
SF237	53	35
SF238	52	40
SF239	56	48.5

## RIM

レンズフォーム	サイズ (mm)	天地 (mm)
SF1101	53	33
SF1103	51	36
SF1104	51	36
SF1105	50	38
SF1107	51	37
SF1109	52	34
SF1110	53	34
SF1111	53	32

## LIGHT

レンズフォーム	サイズ (mm)	天地 (mm)
1270	50	31
	52	33
1271	48	31
	50	32
1272	48	31
	50	32
1273	50	29
	52	31
1274	48	30
	50	31
1275	50	28
	52	29
1276	51	34
	53	35
1277	51	34
	53	36
1278	50	30
	52	31
1279	52	31
	54	32
1280	50	29
	52	30
1281	52	27
	54	29
1282	52	31
	54	32
1283	48	31
	50	32
1284	50	35
	52	37
1285	50	31
	52	33

1286	48	27
	50	28
1287	49	34
	51	36

## SWAP

レンズフォーム	サイズ (mm)	天地 (mm)
910	53	33
	55	34
911	54	35
	56	36
912	52	33
	54	35
913	54	35
	56	36
914	51	32
	53	34

## MOTION

レンズフォーム	サイズ (mm)	天地 (mm)
901	54	35
	56	37
902	52	30
	54	32
903	54	34
	56	35
904	52	30
	54	31
905	51	29
	53	30
906	51	31
	53	32

## CONTUR

レンズフォーム	サイズ (mm)	天地 (mm)
CC-01	49	29
CC-02	52	32
CC-03	54	31
CC-04	52	31
CC-05	56	31
CC-06	55	38
CC-07	50	36
CC-08	52	35
CC-09	52	31
CC-10	48	31

## CROMO

レンズフォーム	サイズ (mm)	天地 (mm)
SF301	53	28
	55	29
SF302	52	31
	54	32
Sf303	50	28
	52	29
SF304	50	28
	52	29
SF305	52	31
	54	32
SF306	54	29
	56	30



## RAINBOW

レンズフォーム	サイズ (mm)	天地 (mm)
5001	48	28
5002	52	31
5003	52	30
5005	50	44
5006	55	41
5007	56	41
7001	51	32
7002	52	27
7003	52	34
7004	52	31
7005	52	30
7006	52	33
7007	52	37
7008	56	38

## FASHION

レンズフォーム	サイズ (mm)	天地 (mm)
FA-01	54	31
FA-02	52	40
FA-03	54	36
FA-05	52	36
FA-06	51	35